



## Руководство пользователя




NPS-8A

**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.**

## **ВАЖНО**

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора - пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.



1. Микрофонный вход 6.35мм Jack
2. Линейный вход RCA
3. Линейный вход 3.5мм AUX
4. Регулировка уровня MP3/LINE
5. Регулировка уровня микрофона
6. Регулировка уровня Echo
7. Регулировка уровня TREBLE
8. Регулировка уровня Bass
9. Вход для зарядки
10. Выключатель питания
11. Слот для SD карты
12. USB вход

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Активная 2-полосная акустическая система с батареей

8" динамик, 1.5"VC, 20oz магнит,

1" титановый драйвер

Усилитель класса D

Мощность усилителя: 30Вт RMS

LCD дисплей

USB/SD/Bluetooth/FM

SPL: 110Дб

Частотный диапазон:60Гц-20кГц

Линейный вход: RCA, 3.5 мм

Микрофонный вход: 6.35мм jack

Mic, Line, Treble, Bass, Master, Echo

Батарея: 12V,2200mA

Вес нетто:4.9 кг

Вес брутто:6 кг

Размер: 245x285x330 мм