




Руководство пользователя PRA-180



**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации
оборудования.**

ВАЖНО

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.



- 1) SD вход
- 2) USB вход
- 3) Регулировка громкости Echo
- 4) Переключатель приоритета микрофона
- 5) Уровень громкости микрофона
- 6) 6.35 мм jack микрофонный вход
- 7) XLR
- 8) Регулировка громкости MP3
- 9) Графический эквалайзер
- 10) Регулировка Line
- 11) RCA линейный вход
- 12) XLR линейный вход
- 13) Регулировка общей громкости
- 14) XLR
- 15) Выход Spreakon для пассивного спикера 8 Ом
- 16) Выключатель питания
- 17) Вход питания

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Описание модели: Акустическая система активная 2-полосная с MP3/USB

Класс усилителя: A/B

Номинальная мощность усилителя НЧ/СЧ/ВЧ: 180 Вт

Чувствительность SPL (1 Вт/м): 96 Дб

Частотный диапазон: 55-20000 Гц

Разъёмы: 2xXLR mic, RCA line, 2x6.35mm Jack mic, XLR выход, Spreakon выход

Материал корпуса: Пластик

Цвет корпуса: Черный

Размер (ВхШхГ) 700x400x370 мм

Вес: 15 кг

Дополнительно: ИК пульт дистанционного управления и силовой кабель в комплекте