



ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН XLINE MD-1800

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

Правильное использование микрофона
Оптимальное расстояние между микрофоном и ртом составляет от 5 до 10 см. Если микрофон находится слишком близко ко рту, звук может быть нечетким из-за слишком сильного усиления басов (эффект близости) или может создавать посторонние шумы.

Инструкция по эксплуатации и меры предосторожности:
Если капсуль микрофона закрыт рукой или микрофон приближен к громкоговорителю, может возникнуть сильный звук (гул), это явление вызвано тем, что микрофон улавливает звук, выводимый из динамика. Чтобы предотвратить это, сначала уменьшите громкость, затем установите микрофон так, чтобы он не был направлен на динамик и чтобы между микрофоном и динамиком было достаточное расстояние. Микрофон является чувствительным оборудованием, не роняйте его и не ударяйте по нему. Не храните микрофон в месте с высокой температурой или влажностью.

Подключение
Подключить:
Совместите полую часть выходного разъема на микрофоне и корпус с выступающей частью разъема на кабеле, и нажмите до щелчка.
Для подключения:
Удерживая язычок на разъеме кабеля нажатом, вытащите его из разъема на микрофоне.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: Динамический
Направленность: Кардиоида
Частотная характеристика: 45 Гц - 15 КГц
Чувствительность: -54 ± 2 дБ (0 дБ = 1 В / мбар при 1 кГц)
Сопротивление: 600 Ом, (+/- 30%) при 1 кГц

ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН

